

il VIAGGIO a misura di gatto

Trasportini in
PLASTICA RESISTENTE
per una facile pulizia

PORTICINA DI SICUREZZA
per impedire la fuga



Spruzzare FELIWAY CLASSIC
sulla coperta almeno
15 minuti prima di mettere
il gatto nel trasportino aiuta
a ridurre l'ansia




APERTURE laterali per
la ventilazione e per la
somministrazione di
bocconcini premio

un **COPERCHIO RIMOVIBILE**
consente di esaminare e
di interagire con il gatto
nel suo trasportino

Clip di sicurezza a
SGANCIO RAPIDO
per un accesso agevole

un **GIACIGLIO CONOSCIUTO**
(coperta, cuscino) e dei piccoli **PREMI**
aumentano il benessere e aiutano a
costruire esperienze positive


Una traversina ASSORBENTE e ANTISCIVOLO
per eventuali incidenti di percorso



Stendi una **COPERTA** leggera
attorno al trasportino per
aumentare la sensazione di
sicurezza del gatto pur
mantenendo un'adeguata
ventilazione



trasporta il gatto
in maniera sicura
e stabile usando
LE DUE MANI



In auto posiziona
il trasportino nel **VANO**
PIEDI. Se non c'è spazio a
sufficienza collocalo sul
sedile posteriore
assicurato con la cintura
di sicurezza



ZAINO-TRASPORTINO
• spazio limitato
• crea insabilità
• lascia il gatto
visivamente esposto
• scarsa ventilazione



TRASPORTINI IN TESSUTO
• difficili da pulire
• possono collassare
all'apertura causando
stress e paura



GUINZAGLIO
• non è un mezzo di
trasporto sicuro!